

Fusible en el receptor del mando a distancia de la dirección

El fusible se monta en un soporte en la parte inferior del receptor .

El soporte se puede desatornillar para comprobar el fusible o cambiarlo si es necesario.



Fusible vidrio 10 amperios

